



This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125.1.

Este grifo se encuentra conforme con los estándares de NSF61/9,

de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

PRESSURE BALANCE SHOWER LA DUCHA EQUILIBRANTE DE LA PRESIÓN

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

Dear Customer

Thank you for selecting our product. We are confident we can fully satisfy your expectations by offering you a wide range of technologically advanced products which directly result from our many years of experience in faucet and fitting production.

ATTENTION!

For care, use soft towel with soap and water only! Under no circumstances should you use any chemicals. For faucets with ORB (oil rubbed bronze) finish please be extra careful not to damage, scuff or ruin the finish during the installation and cleaning!

ENGLISH

ESPAÑOL

Estimado Cliente

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Estamos seguros que podemos satisfacer completamente sus expectativas ofreciéndole una amplia variedad de productos tecnológicamente avanzados que resultan directamente de muchos años de experiencia en grifos y su producción apropiada.


ATENCIÓN!

Para el cuidado, utilice solamente una toalla suave con jabón y agua! Bajo ninguna circunstancia use productos químicos. Con los grifos de acabado ORB (bronce frotado con aceite) hay que tener un cuidado especial para no dañar, arrancar o destruir el acabado durante su instalación o limpieza!


Model
Modelo 7005

Model
Modelo 7010

Pressure Balanced Bath Valve (Rough Only)



Trim Only (without Handle)




Model
Modelo 7015


Model
Modelo 7020

Model
Modelo 7025-LM14


Trim Only (without Handle)



Trim Only (without Handle)



Trim Only (with Handle)




Model
Modelo 7030

ENGLISH

ESPAÑOL

Trim Only (without Handle)



FLOW RATE INFORMATION

INFORMACIÓN DE INTENSIDAD DE FLUJO

- Max. flow rate at showerhead should not exceed 2.5 gpm (9.5 L/min.) at 80 psi (5.5 bar)

- El flujo máximo de la ducha no puede ser mayor de 2.5 gpm (9.5 L/min.) con 80 psi (5.5 bar)

ENGLISH

ESPAÑOL

For easy installation of your GRAFF faucet you will need:

- to READ ALL the instructions completely before beginning,
- to READ ALL the warnings, care and maintenance information.

To complete the project, you should:

- gather the tools and all the parts you will need,
- prepare the mounting area,
- mount the faucet,
- connect the supply lines,
- finally test and flush the faucet.

You should have the following tools:

- adjustable wrench,
- channel pliers.

Para la instalación fácil de su grifo de la GRAFF usted necesitará:

- LEER TODAS las instrucciones completamente antes de comenzar,
- LEER TODA la información sobre las advertencias, cuidado y mantenimiento.

Para terminar el proyecto, usted debe:

- recolectar las herramientas y todas las piezas que usted necesitará,
- prepare el área para el montaje,
- monte el grifo,
- conecte las líneas de fuente,
- finalmente pruebe y limpie el grifo con un chorro de agua

Usted debe tener las herramientas siguientes:

- llave ajustable,
- alicates acanalados.



This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125.1.
Este grifo cumple con los estándares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

SHOWER VALVE CHARACTERISTICS • CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA DE LA DUCHA

ENGLISH

► The Shower set incorporates a ceramic cartridge with a pressure balancing device. This is a safety anti-scald device which maintains pressure and temperature constant during operation. It offers an easy control, a wide range of temperatures and limiting of maximum temperature.

► The shower set complies with US standards:
ANSI A112.18.1 and **ASSE 1016**.

ESPAÑOL

► La ducha incorpora un cartucho de cerámica con un dispositivo de balanceo de la presión. Esto es una seguridad contra-quemaduras, dispositivo que mantiene la presión y la temperatura constantes durante la operación. Este ofrece un control fácil y una amplia gama de temperaturas y limitación de temperatura máxima.

► El sistema de la ducha está conforme a los estándares de los **E.E.U.U.:**
ANSI A112.18.1 y **ASSE 1016**.

ENGLISH

REMOVE OLD FAUCET

- Turn off the water supplies (hot and cold water).
- Disconnect supply lines and remove old faucet.

BEFORE INSTALLING

- Before installing faucet, remove cartridge and flush supply lines and valve body of any debris.

ESPAÑOL


QUITAR EL GRIFO VIEJO

- Cierre las llaves de suministro de agua (agua caliente y fría).
- Desconecte las líneas de suministro y quite el grifo viejo.


ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Antes de instalar el grifo desmonte el cartucho y enjuague la instalación y el cuerpo de válvula para eliminar todas impurezas.

SIDE VIEW
VISTA LATERAL



TOP VIEW
VISTA DELANTERA



1

ENGLISH

ENGLISH

ESPAÑOL

R1	BODY OF VALVE	CUERPO DEL VÁLVULA
R2	SEAL	SELLADOR
R3	CAP	TAPÓN
R4	O-RING SEAL	SELLADOR DEL ANILLO
R5	CARTRIDGE COVER (SLEEVE)	PROTECCIÓN DEL CARTUCHO
R6	CARTRIDGE 1.57" (40mm) Pressure Balancing Cartridge	CARTUCHO 1.57" (40mm) Cartucho Equilibrante de la Presión
R7	NUT	TUERCA


R8	VALVE HEAD (2 pieces)	CABEZA DE VÁLVULA (2 piezas)
R9	SPRING (2 pieces)	MUELLE (2 piezas)
R10	SPINDLE (2 pieces)	HUSILLO (2 piezas)
R11	HEAD COVER (2 pieces)	PROTECCIÓN DE CABEZA (2 piezas)
A	PLASTER GUARD	PROTECTOR DEL YASO
B	PLASTER GUARD SCREW (2 pieces)	TORNILLOS DE PROTECTOR DEL YASO (2 piezas)



This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1
and CSA B 125.2 Standards.
Este grifo cumple con los estándares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación


Model 7010 - **



2A

S1	S2	LM2	LM10S	LM15S	LM20S	LM22S	C2S	C3S
Matching ELEGANTE, CHANTEAUX Series Va con ELEGANTE, CHANTEAUX Series	Matching ELEGANTE, CHANTEAUX Series Va con ELEGANTE, CHANTEAUX Series	Matching ATLANTIS, ELEGANTE Series Va con ATLANTIS, ELEGANTE Series	Matching PESARO Series Va con PESARO Series	Matching CHANTEAUX, NANTUCKET Series Va con CHANTEAUX, NANTUCKET Series	Matching BALI Series Va con BALI Series	Matching LAUREN Series Va con LAUREN Series	Matching ATLANTIS Series Va con ATLANTIS Series	Matching PESARO Series Va con PESARO Series

Model 7015 - **



2B


S1	S2	LM2	LM10S	LM15S	LM20S	LM22S	C2S	C3S
Matching ELEGANTE, CHANTEAUX Series Va con ELEGANTE, CHANTEAUX Series	Matching ELEGANTE, CHANTEAUX Series Va con ELEGANTE, CHANTEAUX Series	Matching ATLANTIS, ELEGANTE Series Va con ATLANTIS, ELEGANTE Series	Matching PESARO Series Va con PESARO Series	Matching CHANTEAUX, NANTUCKET Series Va con CHANTEAUX, NANTUCKET Series	Matching BALI Series Va con BALI Series	Matching LAUREN Series Va con LAUREN Series	Matching ATLANTIS Series Va con ATLANTIS Series	Matching PESARO Series Va con PESARO Series



This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1
and CSA B 125.1 and CSA B 125.2
Este grifo cumple con los estandares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación


Model 7020 - **



2C

LM3B	LM24S	LM25B	LM27B	LM29B	LM30B	C4
Matching PERFEQUE Series Va con PERFEQUE Series	Matching TRANQUILITY Series Va con TRANQUILITY Series	Matching ATRIA Series Va con ATRIA Series	Matching TANGO Series Va con TANGO Series	Matching ECO Series Va con ECO Series	Matching VIVA, ME Series Va con VIVA, ME Series	Matching INFINITY Series Va con INFINITY Series

Model 7030 - **



2D

LM23S	LM31S	LM38S	C8S	C9S	C10S	C14S
Matching STEALTH Series Va con STEALTH Series	Matching SOLAR Series Va con SOLAR Series	Matching QUBIC Series Va con QUBIC Series	Matching ELITE Series Va con ELITE Series	Matching IMMERSION Series Va con IMMERSION Series	Matching FONTAINE Series Va con FONTAINE Series	Matching TARGA Series Va con TARGA Series




This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1
and CSA B 125.1 standards.
Este grifo cumple con los estándares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

PRESSURE BALANCE SHOWER LA DUCHA EQUILIBRANTE DE LA PRESIÓN

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

Model 7025-LM14



2E

For 7010, 7015, 7020, 7030, 7025-LM14 Models • Para los modelos: 7010, 7015, 7020, 7030, 7025-LM14

ENGLISH

T1	SLEEVE
T2	ELONGATION
T3	COUNTERSUNK SCREW
T4	SEALING
T5	PLATE

T6	SCREW
T7	VALVE COVER
T8	HANDLE
T9	SCREW

ESPAÑOL

T1	CASQUILLO
T2	EXTENSION
T3	TORNILLO
T4	SELLADOR
T5	CUBIERTA

T6	TORNILLO
T7	CUBIERTA DE VÁLVULA
T8	MANILLA
T9	TORNILLO

ROUGH-IN INSTALLATION • INSTRUCCIONES DE DEBASTADO

ENGLISH

NOTE:

Before installing the mixer valve, make sure that the pipes are free from calcareous deposits and impurities in order to avoid blockages in the mixer.

NOTA:

Antes de instalar la válvula del mezclador, cerciórese de que las tuberías están libres de depósitos y de impurezas calcáreas para evitar obstrucciones en el mezclador.

ESPAÑOL

Refer to fig. 3A & 3B

Prepare the recess in the wall for the valve body pipe work taking into account the maximum and minimum depth allowed.
Arrange the pipe work so that the hot water feed is on the left (HOT) and the cold is on the right (COLD) in relation to the valve body.

Refiere a la fig. 3A y 3B

Prepare la hendidura en la pared para el trabajo de la tubería del cuerpo del mezclador considerando la profundidad máxima y mínima permitida. Ubique la tubería de tal modo que el suministro el agua caliente esté a la izquierda (CALIENTE) y del agua fría este a la derecha (FRÍA) de acuerdo al cuerpo de la valvula.

ESPAÑOL

See fig. 3B

Place valve body (**R1**) with the plaster guard (**A**) into the wall recess. The finished wall surface must be within side wall of plaster guard. The minimum and maximum distance is indicated on the plaster guard face. Recommended depth for valve body in wall measured from center of shower outlet to finished wall surface is in the range **1-3/8"** (35mm) - **2-3/16"** (55.5mm).

Vea dis. 3B

Ponga el cuerpo de la válvula (**R1**) con el protector del yeso (**A**) en la hendidura de la pared. La superficie acabada de la pared debe estar dentro de la pared lateral del protector del yeso. La distancia mínima y máxima se indica en la cara del protector del yeso. La profundidad recomendada para el cuerpo de válvula en la pared medida del centro del enchufe de la ducha a la superficie acabada de la pared esta en el intervalo de **1-3/8"** (35mm) - **2-3/16"** (55.5mm).




This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1
and CSA B 125.1.


Este grifo cumple con los estándares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación


MIN. 1-3/8" (35.0mm)
MAX. 2-3/16" (55.5mm)



3A



Plaster Guard
Protector del yeso



Recommended dimension of finished wall holes
Dimension recomendada para
el acabado de los guijeros en la pared

NOTE:

- The screwdriver stops should always be in the full-open position with the valve in use. They are NOT to be used to restrict flow of either the hot or cold water inlets.

NOTA:

- Con la válvula en uso, los puntos de stop de atornillador deben estar siempre en la posición de apertura máxima. NO pueden ser usados para limitar el flujo de entrada del agua caliente o fría.

3B




This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1
and CSA B 125.1 and CSA B 125.2
Este grifo cumple con los estandares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

PRESSURE BALANCE SHOWER LA DUCHA EQUILIBRANTE DE LA PRESIÓN

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

TRIM INSTALLATION • INSTALACIÓN DE LA MOLDURA





This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125.1
Este grifo cumple con los estandares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

PRESSURE BALANCE SHOWER LA DUCHA EQUILIBRANTE DE LA PRESIÓN

Installation Instructions ● Instrucciones de Instalación

See fig. 4.1-4.5

When wall treatment is complete remove screws (**B**) and black plaster guard (**A**) and discard. Unscrew a nut (**R7**) and take out a cartridge (**R6**). Unscrew metal sleeve (**R5**). In its place turn the decor/coated sleeve (**T1**), make sure that the o-ring seal (**R4**) is in correct position on the valve body (**R1**). Tighten the décor sleeve (**T1**) until clear resistance is felt. Insert the cartridge (**R6**) into the decor sleeve (**T1**), so that appropriate stubs in the lower part of the cartridge fit into corresponding holes in the valve seat in valve body (**R1**). Make sure that the seat in the valve body is free from debris.

Secure the nut (R7**) using torque of 10 Nm (7.38 ft/lbs).** Now you are ready to assemble the remaining decor items of the trim set.

Place plate (**T5**) with seal (**T4**) inside and attach with screws (**T6**). Push onto elongation (**T2**) and attach screw (**T3**). Screw the valve cover (**T7**) onto the valve body, install handle (**T8***) into valve and tightening set screw (**T9**). Install a holeplug if it is.

* - Handle depends on series also see fig. 2A, 2B, 2C, 2D & 2E

ENGLISH

Vea dis. 4.1-4.5

Cuando el tratamiento de la pared este completo quite los tornillos (**B**) y el protector negro del yeso (**A**) luego deseche. Abra la tuerca (**R7**) y meta el cartucho (**R6**). Destornille el casquillo de metal (**R5**). En su lugar ponga el casquillo decorativo (**T1**), asegúrese si la empaquetadura de o-ring (**R4**) se halla en el cuerpo de válvula (**R1**). Atornille más el casquillo decorativo (**T1**) de modo que las buzas de la parte inferior del cartucho entren en los agujeros correspondientes del nido del cuerpo de la válvula (**R1**). Asegúrese si la superficie del nido de cartucho en el cuerpo de la válvula y las juntas en el cartucho están limpias. **Atornille la tuerca (**R7**) usando el momento 10 Nm (7.38 ft/lbs).** Despues empiece el montaje de los restantes elementos decorativos.

Coloque la placa (**T5**) con la empquetadura interior y únala con los tornillos (**T6**). Coloque en el alargamiento (**T2**) y coloque el tornillo (**T3**). Atornille la cubierta de la válvula (**T7**) sobre el cuerpo de válvula, instale la manilla (**T8***) en la válvula ajustando el tornillo de presión (**T9**). Instalar un soporte de relleno si lo es.

* - Las manillas dependen de la serie vea tambien fig. 2A, 2B, 2C, 2D y 2E

ESPAÑOL

TEMPERATURE LIMITING DEVICE ● LIMITADOR DE TEMPERATURA

ENGLISH

The red ring (**item A fig. 5.1**) around the thermostatic cartridge allows the maximum output temperature to be limited in order to avoid the accidental scalding. The ring is factory pre-set to the highest setting allowing the greatest flow of hot water. **Adjust the temperature so that it does not exceed 49°C (120°F).**

ESPAÑOL

El anillo rojo (**punto A dis. 5.1**) alrededor del cartucho termostático limita la temperatura máxima del agua de salida con el fin de evitar quemaduras casuales. El anillo está preajustado en la fábrica para permitir la salida del flujo máximo de agua caliente. **Ajustar la temperatura para que no supere los 49°C (120°F).**

ADJUSTMENT OF TEMPERATURE LIMITING DEVICE ● AJUSTE DEL LIMITADOR DE TEMPERATURA

See fig. 4.5, 5.1-5.3

ENGLISH

In order to adjust the maximum desired temperature, the following procedure should be carried out on the cartridge and the ring (**A**):


- the valve should be in "Off" position,
- remove the handle (**item T8* fig. 4.5**), valve cover (**T7**),
- remove the red ring (**A**) from the cartridge by pulling it away,
- rotate the ring clockwise and put it back onto the cartridge – align the notch (dot) on the blue cartridge body with one of the lines of the scale on the ring between $(+)$ and $(-)$ signs – see fig. 5.2 & 5.3;
- put the handle (**T8***) onto the valve and rotate it fully anticlockwise turning the water on,
- check if the temperature of water is correct: if not, change the position of the red ring (**A**).
- reassemble the valve cover (**T7**) and the handle (**T8***).

Vea dis. 4.5, 5.1-5.3

ESPAÑOL

Para ajustar la temperatura máxima deseada, hay que realizar los siguientes pasos con el cartucho y el anillo (**A**):

- la válvula debe estar en la posición "Off";
- quitar la manilla (**punto T18* dis. 4.5**), la cubierta de la válvula (**T7**);
- quitar el anillo rojo (**A**) del cartujo tirándolo hacia afuera;
- girar el anillo en la dirección del reloj y colocar de nuevo sobre el cartucho – alinear la entalla (punto) en el cuerpo azul del cartucho con una de las líneas en la escala del anillo entre los signos de $(+)$ y $(-)$; vea el dibujo 5.2 y 5.3;
- colocar la manilla (**T8***) sobre la válvula y girarla completamente en la dirección opuesta al movimiento del reloj, abriendo la salida del agua;
- verificar si la temperatura del agua está correcta – si no lo está, cambiar la posición del anillo rojo (**A**);
- colocar de nuevo la tapa de la válvula (**T7**) y la manilla (**T8***);



A - Temperature Limiting Ring
B - Limiting blocks of the cartridge
C - Indicator of position of temperature limit
D - Limiting Scale

A - Anillo limitador de temperaturas
B - Limitadores en el cartucho
C - Indicador de la posición del límite de temperatura
D - Escala de limitación



This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1
and CSA B 125.1 and CSA B 125.2.
Este grifo se encuentra conforme con los estandares de NSF61/9,
de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

PRESSURE BALANCE SHOWER LA DUCHA EQUILIBRANTE DE LA PRESIÓN

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

STEM EXTENSION KIT • EL JUEGO DE EXTENSIÓN

See fig. 6


NOTE: Stem extension kit is available separately at an extra charge.
Extension kit - extends rough-in depth by 1-1/2" (38.5 mm).

ENGLISH

Vea dis. 6

ESPAÑOL

NOTE: El juego de extensión del mandril está en la oferta con pago adicional.
El juego de extensión - alarga el mandril por 1-1/2" (38.5 mm).



6

ENGLISH

ESPAÑOL

D1	ELONGATION SLEEVE	MANGUITO ALARGADOR
D2	ELONGATION	TUBO DE PROLONGACIÓN
D3	ELONGATION SCREW	TORNILLO DEL TUBO DE PROLONGACIÓN
D4	PLATE SCREWS	TORNILLOS DE LA PLACA

Finish Acabado	Model Modelo	Product Code Código del producto
PC	7000-PC	2072.40.0
BN	7000-BN	2072.42.0
PB	7000-PB	2072.43.0
ORB	7000-ORB	2072.44.0
ACU	7000-ACU	2072.45.0
PW	7000-PW	2072.46.0
BB	7000-BB	2072.47.0
ABB	7000-ABB	2072.48.0
NB	7000-NB	2072.50.0
PN	7000-PN	2072.51.0
OB	7000-OB	2072.52.0
ABN	7000-ABN	2072.53.0

OPERATING INSTRUCTIONS • DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

ENGLISH

► The water flow is opened and water temperature is set using the lever or the handle. It is opened fully by turning the lever in anticlockwise direction. The water temperature is regulated by positioning the lever within the range from the "Off" position through the "Cold" to the "Hot" with max temperature.

ESPAÑOL

► Para abrir la salida y de ajuste de temperatura sirve la palanca o la llave. Obtenemos la apertura completa girando la palanca en la dirección opuesta al movimiento del reloj. La regulación del agua que sale se efectúa entre la posición "Off", pasando por la posición "Cold", hasta la posición "Hot" de la temperatura máxima.

CARE AND MAINTENANCE • CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ENGLISH

► Your Graff faucet is designed and engineered in accordance with the highest quality and performance standards. Be sure not to damage the finish during installation. Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. **Never use abrasive cleaners, acids, solvents, etc. to clean any Graff product. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.**

ESPAÑOL

► Su grifo de la Graff está diseñado y dirigido de acuerdo con los estándares de funcionamiento y calidad más altos. Este seguro no dañar las terminaciones del grifo durante la instalación. Cuide el producto manteniéndolo siempre limpio. Aunque su acabado es extremadamente durable, puede ser dañado por los abrasivos o pulientes ásperos. **Nunca utilice limpiadores abrasivos, ácidos, solventes, etc. para limpiar cualquier producto de la Graff. Para limpiar, simplemente use un paño húmedo y seque con una toalla suave.**

WARRANTY • GARANTÍA

ENGLISH

► Warranty conditions and warranty registration card are outlined on a separate sheet.

ESPAÑOL

► Las condiciones de la garantía y la tarjeta del registro de la garantía se encuentran en una pagina separada.

HOTLINE FOR HELP NUMERO DE EMERGENCIA

For toll-free information and answers to your questions, call:
Llame sin costo para obtener información y respuestas
a sus preguntas:



1 - 800 - 954 - GRAF (4723)
www.graffcollection.com

All dimensions and drawings are for reference only. For details, please refer to actual products.
Todas las dimensiones y dibujos sirven únicamente de referencia. Para consultar detalles, ver los productos.