

his faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 nd CSA B 125 Standards. and CSA & 123 Standards. Este grifo se encuentra conforme con losestandares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de instalación

## **Dear Customer**

## ENGLISH

Estimado Cliente Muchas gracias por elegir nuestro producto. Estamos seguros que podemos satisfacer completamente sus expectativas ofreciéndole una amplia gama de productos tecnológicamente avanzados que resultan directamente de muchos años de experiencia en grifos y su producción apropiada.

ATTENTION!


and fitting production.

For care, use soft towel with soap and water only! Under no circumstances should you use any chemicals. For faucets with ORB (oil rubbed bronze) finish please be extra careful not to damage, scuff or ruin the finish during the installation and cleaning!

ATENCIÓN!

Para el cuidado, utilice solamente una toalla suave con jabón y aqua! Bajo ninguna circunstancia no use productos químicos. Con los grifos de acabado ORB (bronce frotado con aceite) hay que tener un cuidado especial para no danar, aranar o destruir el acabado durante su instalación o limpieza!


**ESPAÑOL** 





Thank you for selecting our product. We are confident we can fully satisfy


your expectations by offering you a wide range of technologically advanced

products which directly result from our many years of experience in faucet









For easy installation of your **GRAFF** faucet you will need:

- to READ ALL the instructions completely before beginning,
- to READ ALL the warnings, care and maintenance information.
- To complete the project, you should: gather the tools and all the parts you will need,
  - prepare the mounting area,
  - mount the faucet,
  - connect the supply lines,
  - finally test and flush the faucet.
- You should have the following tools:
  - adjustable wrench,
- channel pliers.

#### Para la instalación fácil de su grifo de la GRAFF usted necesitará:

ESPAÑOL

- LEER TODAS las instrucciones completamente antes de comenzar,
- LEER TODA la información sobre las advertencias, cuidado y mantenimiento
- Para terminar el proyecto, usted debe:
  - recolectar las herramientas y todas las piezas que usted necesitará,
  - prepare el área para el montaje,
  - monte el grifo,
  - o conecte las líneas de fuente,
  - finalmente pruebe y limpie el grifo con un chorro de agua.
- Usted debe tener las herramientas siguientes:
  - Ilave ajustable,
  - alicates acanalados.

IOG 2044.00 1 Rev. 8 October 2019




This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards. Este grifo se encuentra conforme con losestandares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de instalación

## SET-UP DIAGRAM ● DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

1



min.Ø1-15/32"-max.Ø1-19/32"
(min.Ø37mm-max.Ø40mm)

.Ø1-3/32"-max.Ø1-11/32",

#### **REMOVE OLD FAUCET**

- Turn off the water supplies (hot and cold water).
- Disconnect supply lines and remove old faucet.
- Clean the sink surface of putty, dirt., etc.

#### **BEFORE INSTALLING**

- Before installing the faucet, it is good to rinse the supply pipelines in order to do away with the dirty residues.
- We recommend installing the filter taps.

#### **QUITE EL GRIFO VIEJO**

#### **ESPAÑOL**

- Limpie las tuberias a fondo y cierre las llaves de suministro de agua (agua caliente y fría).
- Desconecte las líneas de suministro y quite el grifo viejo.
- Limpie la superficie del fregadero de la masilla, suciedad, etc.

## ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Antes de instalar el grifo, es bueno enjuagar las tuberías suministro para eliminar residuos.
- Recomendamos el instalar los tapones de filtro.

## ENGLISH

#### **FLOW RATE INFORMATION**

ENGLISH


Max flow rate 1.8 gpm (6.8l/min.) at 60 psi (4 bar).

# ESPAÑOL

ESPAÑOL

#### INFORMACIÓN DE INTENSIDAD DE FLUJO

Flujo máximo 1.8 gpm (6.8 l/min.) con 60 psi (4 bar).



| 1   | SPOUT                 | GRIFO                     |
|-----|-----------------------|---------------------------|
| 2   | WASHER                | ARANDELA                  |
| 3   | AERATOR INSERT        | INSERTADOR DEL AEREADOR   |
| 4   | BODY OF AERATOR       | CUERPO DEL AEREADOR       |
| 5   | NUT                   | TUERCA                    |
| 6   | DIVERTER ASSEMBLY     | ENSAMBLE DEL DESVIADOR    |
| 7   | CONNECTOR             | ACOPLADOR                 |
| 8   | BODY                  | CUERPO                    |
| 9   | SLEEVE                | MANGA                     |
| 10  | CARTRIDGE             | CARTUCHO                  |
| 11  | NUT                   | TUERCA                    |
| 12  | CARTRIDGE COVER       | CUBIERTA DEL CARTUCHO     |
| 13  | LEVER HANDLE          | MANILLA LEVANTADORA       |
| 14  | SCREW                 | TORNILLO                  |
|     | CAP                   | TAPA                      |
| 16  | BODY BASE             | BASE DEL CUERPO           |
| 17  | RING                  | ANILLO                    |
| 18  | O-RING SEAL           | EMPAQUETADURA DEL ANILLO  |
| 19* | DECK PLATE            | PLACA DE LA CUBIERTA      |
| 20  | FLEXIBLE WASHER       | ARANDELA FLEXIBLE         |
| 21  | STUB PIPE             | UNIÓN                     |
| 22  | RUBBER WASHER         | ARANDELA DE GOMA          |
| 23  | LOCK NUT              | TUERCA DE FIJACIÓN        |
| 24  | HOSE 17.72" (450mm)   | MANGUERA 17.72" (450mm)   |
| 25  | SEAL WITH SIEVE       | JUNTA CON COLADOR         |
| 26  | HOSE WITH LONG ENDING | MANGUERA CON TERMINACION  |
|     | 7.87" (200mm)         | ALARGADA 7.87" (200mm)    |
| 27  | CHECK VALVE           | VÁLVULA DE CHEQUEO        |
| 28  | SEAL                  | EMPAQUETADURA             |
| 29  | SPRAY HEAD            | CABEZA DEL PULVERIZADOR   |
| 30  | SEAL                  | EMPAQUETADURA             |
| 31  | SPRAY HANDLE          | MANGO DEL PULVERIZADOR    |
| 32  | SPRAY BASE            | BASE DEL PULVERIZADOR     |
| 33  | RUBBER WASHER         | ARANDELA DE GOMA          |
| 34  | RUBBER WASHER         | ARANDELA DE GOMA          |
| 35  | FLANGED NUT           | TUERCA DE FIJACIÓN        |
| 36  | SEAL                  | EMPAQUETADURA             |
| 37  | SPRAY HOSE            | MANGUERA DEL PULVERIZADOR |
|     | 47.24" (1200mm)       | 47.24" (1200mm)           |
| 38  | SLEEVE                | MANGA                     |

IOG 2044.00 2 Rev. 8 October 2019



s faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 I CSA B 125 Standards Este grifo se encuentra conforme con losestandares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de instalación

For 4855-\*\*\* Model ● Para el modelo 4855-\*\*\*

| 1 12 14 A 13 19 9 30 30 30   |
|--|
| 31<br>A<br>32<br>7<br>15<br>33<br>16<br>34<br>17<br>35<br>38<br>18<br>36<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>26<br>27<br>37<br>24<br>28 |

|    | ENGLISH                | ESPAÑOL                    |
|----|------------------------|----------------------------|
| 1  | SPOUT                  | GRIFO                      |
| 2  | WASHER                 | ARANDELA                   |
| 3  | AERATOR INSERT         | INSERTADOR DEL AEREADOR    |
| 4  | BODY OF AERATOR        | CUERPO DEL AEREADOR        |
| 5  | SCREW                  | TORNILLO                   |
| 6  | ELBOW                  | CODO                       |
| 7  | ELBOW CONNECTOR        | CONECTADOR DEL CODO        |
| 8  | BODY                   | CUERPO                     |
| 9  | CARTRIDGE              | CARTUCHO                   |
| 10 | NUT                    | TUERCA                     |
| 11 | CARTRIDGE COVER        | CUBIERTA DEL CARTUCHO      |
| 12 | LESER HANDLE           | MANILLA LEVANTADORA        |
| 13 | SCREW                  | TORNILLO                   |
| 14 | CAP                    | TAPÓN                      |
| 15 | DIVERTER VALVE         | VALVULA DEL DESVIADOR      |
| 16 | ADAPTER                | ADAPTADOR                  |
| 17 | THREADED FERRULE       | CONECTADOR ROSCADO         |
| 18 | RUBBER WASHER          | ARANDELA DE GOMA           |
| 19 | METAL WASHER           | ARANDELA DE METAL          |
| 20 | MOUNTING NUT           | TUERCA DE MONTAJE          |
| 21 | SEAL                   | EMPAQUETADURA / JUNTA      |
| 22 | VALVE NUT              | TUERCA DE LA VÁLVULA       |
| 23 | SEAL                   | EMPAQUETADURA / JUNTA      |
| 24 | HOSE 17-23/32" (450mm) | MANGUERA 17-23/32" (450mm) |
| 25 | SEAL WITH SIEVE        | JUNTA CON COLADOR          |
| 26 | CHECK VALVE            | VÁLVULA DE CHEQUEO         |
| 27 | VALVE BODY             | CUERPO DE LA VÁLVULA       |
| 28 | SEAL                   | EMPAQUETADURA / JUNTA      |
| 29 | SPRAY HEAD             | CABEZA DEL PULVERIZADOR    |
| 30 | SEAL                   | EMPAQUETADURA / JUNTA      |
| 31 | SPRAY HANDLE           | MANGO DEL PULVERIZADOR     |
| 32 | SPRAY BASE             | BASE DEL PULVERIZADOR      |
| 33 | RUBBER WASHER          | ARANDELA DE GOMA           |
| 34 | RUBBER WASHER          | ARANDELA DE GOMA           |
| 35 | FLANGED NUT            | TUERCA DE FIJACIÓN         |
| 36 | SEAL                   | EMPAQUETADURA / JUNTA      |
| 37 | SPRAY HOSE             | MANGUERA DEL PULVERIZADOR  |
|    | 47-1/4" (1200mm)       | 47-1/4" (1200mm)           |
| 38 | SLEEVE                 | MANGA                      |

INSTALACIÓN DE LA PLACA DE LA CUBIERTA **DECK PLATE INSTALLATION** 

FIG. 1b

# ENGLISH

**ESPAÑOL** 

**NOTE:** The use of a deck plate #9912 is optional. See fig. 1a

For sinks with existing 8" holes, install the deck plate (19):

- Place deck plate (19) with flexible washer (20) on sink top with hole aligned to sink hole.
- Install faucet (see point 3 below).

**NOTA:** El uso de la placa de apayo #9912 es opcional. Vea dis. 1a

Para lavatorios con agujeros existentes de 8", instale la placa de la cubierta (19):

▶ Coloque la placa de la cubierta (19) con la arandela (20) en el lavatorio por la parte superior del lavatorio alinenado en el aquiero. ■ Instale el grifo (vea el punto 3 abajo).

FAUCET INSTALLATION INSTALACION DEL GRIFO

ESPAÑOL

## See fig. 1a, 2a & 2b

ENGLISH

The faucet is supplied in a box as a complete assembly.

- Unscrew locknut (23) from stub pipe (21), and remove rubber washer (22).
- ▶ Insert the faucet through a hole of deck plate (if installed) and into a hole of the sink. Make sure that the o-ring seal (18) sits correctly in its own housing in the bottom ring (17)
- Remount rubber washer (22), and locknut (23) to the threaded stub pipe (21) and hand-tighten, do not over-tighten.
- Rotate the handle to the left and right, noting where it stops. Place the faucet in the correct position with sink.
- Be sure that the faucet is aligned properly. Make final tightening of locknut (23).
- See the next page for the hand spray installation and water connections.

# Vea dis. 1a, 2a y 2b

El grifo esta provisto en una caja ensamblado.

Destornille la tuerca de fijación (23) de la unioń (21), quite la arandela de goma (22).

- ▶ Introduzca el grifo atavez del agujero de la placa de la cubierta (si esta instalada) dentro del agujero del lavatorio. Asegurese de que la empaquetadura de anillo (18) asiente correctamente en su propia cubierta en el anillo inferior (17).
- ▶ Vuelva a colocar la arandela de goma (22), y la tuerca de fijación (23) a la rosca de la unión (21) y ajuste con la mano; no ajustar demasiado.
- Gire la manilla a la izquierda y derecha, observando donde se detiene. Coloque el grifo en la posición correcta en relacion al lavatorio.
- Asegurese de que el grifo este alineado correctamente. Haga el ajustado final de la tuerca de fijación (23).
- Ver la próxima página para la instalacion del pulverizador y conección a las fuentes de agua.

IOG 2044.00 3 Rev. 8 October 2019


3





This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards. Este grifo se encuentra conforme con losestandares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions 

Instrucciones de instalación







See fig. 3a & 3c

For model 4855-\*\*\*

# 4855-\*\*\* **ENGLISH**

#### FAUCET INSTALLATION (see fig. 2c)

- 1) Unscrew the mounting nut (20) from threaded ferrule (17).
- 2) Place the faucet and center over the hole of mounting surface 1).
- 3) Insert the faucet into a hole of the sink. Remount rubber washer (18), metal washer (19) on the threaded ferrule (17), then screw on the mounting nut (20) and hand-tighten, do not over-tighten.
- 4) Make sure that the faucet is in proper position on the sink. Tighten the mounting nut **(20)** using adjustable wrench.
- 5) Screw the check valve assembly (C) onto threaded ferrule (17).
- 6) See the next page for the hand spray installation and water connections.

 $^{\scriptscriptstyle 1)}$  If the sink is uneven, use silicone under the faucet base.

Para el modelo 4855-\*\*\*

# **ESPAÑOL**

# INSTALACIÓN DEL GRIFO (vea dis. 2c)

- 1) Destornillar la tuerca de montaje (20) del conectador roscado (17).
- 2) Colocar el grifo y centrarlo en el agujero de la superficie de montaje 1).
- 3) Volver a colocar la arandela de goma (18), la arandela de metal (19) en el conectador roscado (17), entonces atornillar la tuerca de montaje (20) y ajustar a mano; no ajustar demasiado.
- 4) Asegurarse de que el grifo se encuentre en la posición apropiada en el lavatorio. Ajustar la tuerca de montaje **(20)** usando la llave inglesa.
- 5) En el conectador roscado (17) poner el ensamble de la válvula de chequeo (C).
- 6) En la página siguiente ver la instalación del pulverizador y conección a las fuentes de

# HANDSPRAY INSTALLATION ● INSTALACIÓN DEL PULVERIZADOR

## ENGLISH

## Vea dis. 3a y 3c

## **ESPAÑOL**

- Unscrew the nut (35) from the spray base (32) and remove one of the rubber washers (34).
- → Insert the spray base (32) with a washer (33) and spray hose (37) through the side hole of the sink.
- Attach the rubber washer (34) and the nut (35) back to the threaded pipe od the spray base (32). Tighten the nut securely.
- The outlet check valve (27) should be already connected to the end of spray hose (37). Connect them to the outlet hose of the faucet (26) and tighten with wrench.
- Destornille la tuerca (35) de la base del pulverizador (32) y retire una de las arandelas de goma (34).
- Coloque la base del pulverizador (32) a la arandela (33) y la manguera del pulverizador (37) atravez del agujero del lavatorio.
- Ponga la arandela de goma (34) y la tuerca (35) en la parte trasera de la tuberia de la base del pulverizador (32). Ajuste firmemente la tuerca.
- La válvula de chequeo ensamblada (27) debería ya estar conectada a la manguera del pulverizador (37). Conectar entonces a la manguera de salida del grifo (26) y apriete con una llave de tuercas.

IOG 2044.00 4 Rev. 8 October 2019

<sup>1)</sup> Si el lavatorio es áspero (rugoso), utilizar silicona debajo de la base del grifo.



This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards. Este grifo se encuentra conforme con losestandares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions 

Instrucciones de instalación

#### ENGLISH

A procedure to disconnect the side spray assembly - see fig. 3b & 3d Kitchen faucet may be used without side spray assembly.

For models 4230-LM7, 4410-LM7, 4235-\*\*\*

In that case please disconnect the check valve (27) from the hose (26), and in it's place screw in the plug (B) #9931(included in the box–packed in small plastic bag). Make sure the washer is inside the nut of the hose (26).

#### For model 4855-\*\*\*

In that case please disconnect spray hose (37) from the check valve assembly (C), and in it's place screw in the plug (B) (included in the box packed in small plastic bag). Make sure that the washer (28) is inside the check valve body (27).

# SH ESPAÑOL


**Procedimiento de desconectar del pulverizador** - vea dis. 3b y 3 d Es posible usar el mezclador de cocina sin el rociador.


Para los modelos 4230-LM7, 4410-LM7, 4235-\*\*\*

En este caso, hay que desenroscar del tubo flexible (26) la válvula de chequeo (27) y enroscar en su lugar el tapón (B) #9931 (está en la caja, dentro de una bolsa pequeña de plástico). Asegurarse que la junta está dentro de la rosca del tubo (26).

#### Para el modelo 4855-\*\*\*

En este caso, hay que desenroscar la manguera del pulverizador (37) del ensamble de la válvula de chequeo (C) y enroscar en su lugar el tapón (B) (está en la caja, dentro de una pequeña bolsa de plástico). Asegurarse que la junta (28) esté dentro del cuerpo de la válvula de chequeo (27).







his faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards. se encuentra conforme con losestandares de NSF61/9 (ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions 

Instrucciones de instalación

# MAKE CONNECTIONS TO WATER LINES ● CONECCION A LAS FUENTES DE AGUA

# 24 Blue sticker Etiqueta azul Red sticker Etiqueta roja Fits 3/8" male compression connectors Va con el manguito 9/16"-24UNEF macho 3/8" 25 Supply pipe instalation Las tuberias de instalación FIG. 4 proporcionadas

#### See fig. 1a, 1b & 4

ENGLISH

Make sure that the seals with sieves (25) are in correct position in the flexible hose (24) endings.

Connect the flexible hoses (24) with supply pipe installation. Please check label on hose for identification of hot (red sticker) or cold (blue sticker) water. Be sure to hold the flexible hoses in place when tightening the nut so as not twist the hoses.

Confirm that handle of the faucet is in a closed position and open the water supply and check the connections for leaks.

#### NOTE:

In case of noticeable decreased water flow through your faucet please check if the flexible hoses with sieves are not blocked by impurities and

If so, please clean the sieves by jolting firmly the hose endings.

#### CONGRATULATIONS! Your installation in now complete!

#### Vea dis. 1a, 1b y 4

ESPAÑOL

Hay que asegurarse si las juntas con colador (25) han sido puestas en la posición adecuada en las tuercas de disparadores (24).

Conecte la manguera (24) a la tubería de instalación de la fuente. Comprobar la etiqueta de la manguera para identificar si es para agua caliente (etiqueta roja) o agua fria (atiqueta azul). Mientras fijas la tuerca, sujeta el tubo flexible para queno se tuerza.

Confirme que la manilla del grifo está en la posición de cerrada, abra el abastecimiento de agua y compruebe las conexiones para saber si hay escapes.

En el caso de disminuir el flujo de aqua a través de la bateria hay que comprobar si los disparadorea no se han bloqueado por impurezas. En tal caso hay que limpiar los coladores agitando sus extremos

CONGRATULACIONES! Su instalación está completa!

# **OPERATION** ● **OPERACIÓN**

## ENGLISH

- The faucet is operated by lifting the handle. Turn the handle to the left for hot water.
- Turn the handle to the right for cold water.
- By pressing the handle of the spray head the water flow is diverted from faucet spout to the hand spray.
- El grifo es operado levantando la manilla.
- Mueva la manilla hacia la izquierda para agua caliente.
- Mueva la manilla hacia la derecha para agua caliente.
- Presionando la manilla de la cabeza del pulverizador, el flujo del agua es dirigido del grifo al pulverizador de mano.

## CARE AND MAINTENANCE ● CUIDADO Y MANTENIMIENTO

#### ENGLISH

**ESPAÑOL** 

Your Graff faucet is designed and engineered in accordance with the highest quality and performance standards. Be sure not to damage the finish during installation. Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. Never use abrasive cleaners, acids, solvents, etc. to clean any Graff product. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

Su grifo de la Graff esta diseñado y es regido de acuerdo con los estándares de funcionamiento y calidad más altos. Este seguro no dañar las terminaciones del grifo durante la instalación. Cuide el producto manteniendolo siempre limpio. Aunque su acabado es extremadamente durable, puede ser dañado por los abrasivos o pulientes ásperos. Nunca utilice limpiadores abrasivos, ácidos, solventes, el etc. para limpiar cualquier producto de la Graff. Para limpiar, simplemente use un paño húmedo y seque con una toalla suave.

## WARRANTY ● GARANTÍA

ENGLISH

ESPAÑOL

Warranty conditions and warranty registration card are outlined on a separate sheet.

Las condiciones de la garantía y la tarjeta del registro de la garantía se encuentran en una pagina separada.

### **HOTLINE FOR HELP NUMERO DE EMERGENCJA**

For toll-free information and answers to your questions, call: Llame sin costo para obteiner informacion y respestas a sus preguntas:



1 - 800 - 954 - GRAF (4723)

www.graff-designs.com

All dimensions and drawings are for reference only. For details, please refer to actual products Todas las dimensiones y dibujos sirven únicamente de referencia. Para consultar detalles, ver los productos.